

AIy



وحدة تحكم AI ذكية بـ 6 مخرج

دليل المستخدم

مقدمة

هذا الجهاز يحول الأجهزة المنزلية لأجهزة ذكية تتعلم سلوكك عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يمكنك التحكم بها ومتابعتها من أي مكان عبر الإنترنت، في هذا الدليل سيتم شرح خطوات تشغيل وإضافة الجهاز وإعداده لأول مرة.

الرجاء قراءة هذا الدليل بتمعن قبل البدء باستخدام الجهاز.
جميع الحقوق محفوظة بما في ذلك المعلومات الواردة ضمن هذا الدليل.
يمكنك التواصل معنا والحصول على الدعم عبر:

AiyAura.com

أولاً: تنزيل تطبيق التحكم

نزل تطبيق التحكم من **AiyAura.com/App**.

ثانياً: الاتصال بشبكة الجهاز



1. قم بتوصيل AC_IN من الجهاز بتغذية كهرباء 220V.
2. امسح رمز QR على الجهاز عبر هاتفك للاتصال بشبكة الجهاز.

في حال كان الهاتف لا يدعم مسح رمز QR يمكنك الاتصال بشبكة الجهاز من إعدادات Wi-Fi في هاتفك، اختر الشبكة Aiy*** ثم ادخل كلمة المرور (ستجدها على جانب الجهاز لديك SSID و PW)

ثالثاً: اضافة الجهاز للتحكم به

1. افتح تطبيق Aiy.
2. اضغط زر + في الأسفل.
3. اضغط على "صفحة اعداد الجهاز".



افتح صفحة الاعداد يدوياً من أي متصفح ويب أدخل عنوان IP التالي: <http://192.168.43.1>

ضمن صفحة اعداد الجهاز

Device Setup - إعداد الجهاز

WiFi Network الشبكة اللاسلكية

▼

Password كلمة المرور

*

Save & Connect ... حفظ وإجراء اتصال ...

1. أدخل شبكتك وكلمة المرور الخاصة بها.
2. اضغط زر "حفظ وإجراء اتصال".

سيتوقف ضوء الإشارة في الجهاز عن الوميض عند نجاح الاتصال.

إضافة الجهاز للتطبيق

2. إضافة الجهاز للتحكم به

⚠️ اتصل بشبكة WiFi الخاصة بك، ثم:

إدخال يدوي أو مسح QR على الجهاز

1. اتصل بشبكة منزلك أو متجر.
2. اضغط "مسح QR على الجهاز" وأعد مسح الرمز على جانب الجهاز.



إضافة الجهاز بشكل يدوي: أدخل معرف الجهاز بعد ضغط زر + في التطبيق ثم "إدخال يدوي"، معرف الجهاز مطبوع جانب الجهاز ضمن بند ID & PW.

لحماية خصوصيتك يدخل الجهاز في وضع الإضافة مدة 15 دقيقة فقط بعد نقر زر "حفظ وإجراء اتصال" في المرحلة السابقة، في حال رغبتك بالتحكم به من هواتف وأجهزة أخرى لاحقاً يجب عليك الدخول لوضع الاعداد مجدداً وتكرار الخطوات.

رابعاً: التحكم محلياً.

يمكنك التحكم بالجهاز بدون انترنت عبر الاتصال بشبكتة ***AIy ثم ضغط  ضمن تطبيق AIy.

المواصفات التقنية:

- جهد العمل: 220V AC (100-260V).
- التيار الأعظمي: 50A لكل مخرج.
- تردد العمل: 50Hz.
- الاستطاعة العظمي: 33kW.
- تردد WI-FI: 2.4 GHz.
- عدد المخارج: 6.
- العدد الأقصى للمستخدمين: 5.

استكشاف المشاكل وإصلاحها

المشكلة	التشخيص	الحل
كلمة "لا اتصال" على الشاشة	غير متصل بالشبكة	أعد خطوات الاتصال بالشبكة.
الجهاز متصل بالشبكة لكن لا يستجيب للتحكم	مشكلة اتصال بالانترنت	تأكد من أن الهاتف يملك الوصول للانترنت.
عند ضغط "تشغيل" أو "إيقاف" تظهر رسالة "غير متصل بالشبكة"	مشكلة اتصال بالانترنت	تأكد من أن الجهاز متصل بشبكة تملك وصول للانترنت.
أحاول إضافة الجهاز للهاتف لكن يعطي "الجهاز غير موجود"	خارج نطاق مدة الاضافة	ادخل لصفحة الإعداد واضغط "حفظ واتصال" لتجديد مدة الاضافة لفترة 15 دقيقة
الجهاز يستجيب للأوامر لكن لا تعمل المخارج	عطل كهربائي	اتصل بالشركة المصنعة

سلامة الاستخدام

- قم بتشغيل الجهاز ضمن جهد تشغيل مناسب للمواصفات التقنية.
- عدم تحميل الجهاز فوق الاستطاعة العظمى.
- حافظ على الجهاز ضمن بيئة مناسبة بعيداً عن الغبار والرطوبة الكثيفة.
- لا تقم بفك أو تعديل الجهاز قد يعرضك ذلك لخطر الاصابة بصدمة كهربائية.
- ابقى الجهاز بعيداً عن الأطفال دون سن 6 سنوات.

استعادة ضبط المصنع

- ضمن صفحة الإعدادات يمكنك ادخال أحد الخيارات التالية في حقل اسم الشبكة:
 - **RESET**: يعيد هذا الخيار ضبط إعدادات الجهاز للإعدادات افتراضية ومسح أية مستخدمين أو شبكة أو إعدادات أخرى محفوظة.
 - **UPDATE**: يقوم هذا الخيار بتحديث نسخة البرنامج من موقع الشركة.
- ▽ يجب أن يكون الجهاز متصل بشبكة فيها وصول مستقر للانترنت.
- ▽ تجنب فصل الجهاز في هذه المرحلة والا سيتعرض للتلف.
- ▽ سيومض ضوء الإشارة على الجهاز بشكل متقطع أثناء العملية.
- ضمن حقل كلمة المرور أدخل معرف الجهاز.
- اضغط حفظ واجراء اتصال، وانتظر انتهاء العملية.
- أعد تشغيل الجهاز.