

Aly



ملحق عام الغرض

دليل المستخدم

جدول المحتويات

1	مقدمة.....
2	أولاً: الدخول لوضع الإعداد.....
2	ثانياً: اتصال الجهاز بشبكتك.....
3	ثالثاً: اضافة الجهاز للتحكم به.....
4	المواصفات التقنية.....
4	استكشاف المشاكل وإصلاحها.....
4	سلامة الاستخدام.....
5	استعادة ضبط المصنع.....

مقدمة

هذا الجهاز يحول الأجهزة المنزلية لأجهزة ذكية تتعلم سلوكك عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما يمكنك التحكم بها ومتابعتها من اي مكان عبر الانترنت، في هذا الدليل سيتم شرح خطوات تشغيل وإضافة الجهاز وإعداده لأول مرة.

الرجاء قراءة هذا الدليل بتمعن قبل البدء باستخدام الجهاز.

جميع الحقوق محفوظة بما في ذلك المعلومات الواردة ضمن هذا الدليل.

يمكنك التواصل معنا والحصول على الدعم عبر:


AIyAura.com

t.me/AIyAura

fb.me/AIyAura

أولاً: الدخول لوضع الإعداد

1. قم بتوصيل الجهاز بمقبس الكهرباء 220V.
2. امسح رمز QR على الجهاز عبر هاتفك للاتصال بشبكة الجهاز.



في حال كان الهاتف لا يدعم مسح رمز QR يمكنك الاتصال بشبكة الجهاز من إعدادات Wi-Fi في هاتفك، اختر الشبكة Aiy*** ثم ادخل كلمة المرور (ستجدها على جانب الجهاز لديك SSID و PW)

ثانياً: اتصال الجهاز بشبكتك

1. بعد الاتصال بشبكة الجهاز يمكن الدخول لصفحة الإعداد مباشرة.
2. أدخل شبكتك وكلمة المرور الخاصة بها.
3. اضغط زر "حفظ واجراء اتصال".

إعداد الجهاز - Device Setup

WiFi Network الشبكة اللاسلكية

▼

Password كلمة المرور

*


حفظ واجراء اتصال ... Save & Connect

سيوقف ضوء الاشارة في الجهاز عن الوميض عند نجاح الاتصال.

لفتح صفحة الاعداد يدوياً من أي متصفح ويب وأدخل عنوان IP التالي: <http://192.168.43.1> لدواعي الأمان يتم تفعيل صفحة الاعداد لأول مرة فقط ويجب أن يدعم الهاتف وضع Captive Portal، لا يزال بإمكانك الانتقال للصفحة يدوياً في أي وقت.

ثالثاً: اضافة الجهاز للتحكم به

1. نزل تطبيق التحكم من AIyAura.com/App.
2. افتح التطبيق واضغط زر "+" في الاسفل.
3. امسح رمز QR على جانب الجهاز.



اضافة الجهاز بشكل يدوي: ادخل معرف الجهاز بعد ضغط زر + في التطبيق ثم "إدخال يدوي"، معرف الجهاز مطبوع جانب الجهاز ضمن بند ID & PW.
لحماية خصوصيتك يدخل الجهاز في وضع الاضافة مدة 15 دقيقة فقط بعد نقر زر "حفظ واجراء اتصال" في المرحلة السابقة، في حال رغبتك بالتحكم به من هواتف وأجهزة أخرى لاحقاً يجب عليك الدخول لوضع الاعداد مجدداً وتكرار الخطوات.

المواصفات التقنية:

- جهد العمل: 220V AC (100-260V).
- التيار الأعظمي: 20A عند 220V.
- تردد العمل: 50Hz.
- الاستطاعة العظمي: 4,400W.
- تردد WI-FI: 2.4 GHz.
- عدد المخارج: 1.
- العدد الأقصى للمستخدمين: 5.

استكشاف المشاكل وإصلاحها

المشكلة	التشخيص	الحل
ضوء الاشارة يومض باستمرار	غير متصل بالشبكة	أعد خطوات الاتصال بالشبكة.
الجهاز متصل بالشبكة لكن لا يستجيب للتحكم	مشكلة اتصال بالانترنت	تأكد من ان الهاتف يملك الوصول للانترنت.
عند ضغط "تشغيل" أو "إيقاف" تظهر رسالة "غير متصل بالشبكة"	مشكلة اتصال بالانترنت	تأكد من أن الجهاز متصل بشبكة تملك وصول للانترنت.
أحاول إضافة الجهاز للهاتف لكن يعطي "الجهاز غير موجود"	خارج نطاق مدة الاضافة	ادخل لصفحة الإعداد واضغط "حفظ واتصال" لتجديد مدة الاضافة لفترة 15 دقيقة
الجهاز يستجيب للأوامر لكن لا يقوم بتشغيل ما اوصله به	عطل كهربائي	اتصل بالشركة المصنعة

سلامة الاستخدام

- قم بتشغيل الجهاز ضمن جهد تشغيل مناسب للمواصفات التقنية.
- عدم تحميل الجهاز فوق الاستطاعة العظمي.
- حافظ على الجهاز ضمن بيئة مناسبة بعيداً عن الغبار والرطوبة الكثيفة.
- لا تقم بفك أو تعديل الجهاز قد يعرضك ذلك لخطر الاصابة بصدمة كهربائية.
- ابقى الجهاز بعيداً عن الأطفال دون سن 6 سنوات.

استعادة ضبط المصنع

- ضمن صفحة الإعدادات يمكنك ادخال أحد الخيارات التالية في حقل اسم الشبكة:
 - **RESET**: يعيد هذا الخيار ضبط إعدادات الجهاز للإعدادات افتراضية ومسح أية مستخدمين أو شبكة أو إعدادات أخرى محفوظة.
 - **UPDATE**: يقوم هذا الخيار بتحديث نسخة البرنامج من موقع الشركة.
 - ∇ يجب أن يكون الجهاز متصل بشبكة فيها وصول مستقر للإنترنت.
 - ∇ تجنب فصل الجهاز في هذه المرحلة والا سيتعرض للتلف.
 - ∇ سيومض ضوء الإشارة على الجهاز بشكل متقطع أثناء العملية.
- ضمن حقل كلمة المرور أدخل معرف الجهاز.
- اضغط حفظ و اجراء اتصال، وانتظر انتهاء العملية.
- أعد تشغيل الجهاز.